SGSE IP WEIGAND

MANUAL DE INSTALACIÓN





2. Introducción

El objetivo de este documento es explicar la instalación y uso de la solución software-hardware denominada "SGSE IP-Wiegand".

Esta solución consiste en un firmware y hardware que permite la interacción entre un sistema LPR inscrustado en una cámara y un sistema de control de accesos mediante la conversión y adaptación de protocolos software y hardware.

El elemento que utilizaremos es una CPU "SGSE IP-Wiegand" adaptada y rediseñada por SGSE.

La CPU que interactúa con las cámaras de reconocimiento de matrículas de ZKTeco modelo BL-852Q38A-LP a través de su conexión TCP/IP para recoger la información de lectura de las matrículas y enviarla convertida a protocolo Wiegand a una controladora convencional de control de acceso.

3. Arquitectura

La arquitectura de la solución es la que se describe en el siguiente diagrama:



A través de la red Ethernet, el dispositivo conversor dialoga a través de ethernet con la cámara LPR y el gestor de accesos. Una posible configuración consta de los siguientes materiales:

• Controlador de accesos

• Cámara LPR

- Conversor SGSE-WIEGAND
- Switch Ethernet.



4. Instalación

La instalación consistirá en colocar los elementos en su ubicación física, dotarles de conexión ethernet y realizar la conexión entre el conversor-controlador. A continuación, se detalla cómo sería la misma.

Cámara

El primer paso consistirá en instalar la cámara. Para ello deberemos tener en cuenta tanto el ángulo vertical como el ángulo horizontal.



Véase las siguientes figuras que nos muestran los puntos a tener en consideración.

Seguidamente se ha de respetar que el ángulo de inclinación de los números de la matricula no exceden de 5º. Para ello coloque la cámara con el menor ángulo de inclinación posible. Vea la siguiente figura descriptiva.



Una vez posicionada la cámara y orientada se procederá a energizarla para ello podremos utilizar cualquiera de los métodos que nos brinda.

- Alimentación en corriente continua de 12 Voltios (DC 12V±10%).
- Alimentación a través del cable ethernet mediante PoE (IEEE802.3af)



Controladora (Atlas)

La instalación de la controladora consiste en tres fases:

- Colocación física en el emplazamiento elegido.
- Conexión de alimentación mediante POE o fuente de alimentación de 12 DC.
- Conexión a Red, si la alimentación se ha realizado mediante Poe este punto no sería necesario.





SGSE WIEGAND (Conversor)

En conversor viene preparado para poder colocarse sobre un carril DIN o sobre superficie, ver imagen adjunta.



Al conversor se le dotará de alimentación (5 VDC) a través de una clema dedicada a tal efecto y se conectará a la red mediante un cable ethernet. Tal y como se puede observar en la siguiente figura.





Por último, realizaremos el conexionado entre el conversor y la controladora de accesos. Ver figura anexa.



5. Configuración

Para el correcto funcionamiento de nuestro sistema tendremos que parametrizar los elementos que lo componen, en nuestro caso la cámara LPR, el controlador y el conversor. Los pasos que se detallan solamente hacen referencia a la configuración relativa a la funcionalidad entre los 3 dispositivos, la configuración fuera de este ámbito se ha de consultar en los manuales de producto.

Cámara

El primer paso es acceder a la cámara mediante un web browser, para ello abriremos un navegador e introduciremos la ip de la cámara. Por defecto

- lp: 192.168.1.86
- Usuario: admin
- Clave: admin

introduciremos http://192.168.1.86 y aparecerá la siguiente imagen



Introducimos usuario, contraseña y pulsamos el botón Login.



Nos aparecerá la siguiente pantalla:

ZKTECO	Previoualizar Reproducción	Archivos Parametros	Büsqueda 🛛 Alarma 🛔	Rostro LPR		admin Batr P2P-Online
Mambinam e		Unable to show live of 1 - This browser does 2 - To adopt FirshFire	iew. You can choose one of the full a not support the ActiveX plugin, plu yer plugin, click here.	owing to continuer name use internet Explorer to pr	wiew Re video.	Emer For E C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Clic sobre el botón LPR

	Previsualizar	Reproducción	Archivos	Parámetros	Búsqueda	Alarma 🛔	Rostro 🔐	R					
_	and the second second					Deade	25/05/2021 000000				Matricula		
cia						Hasta	25/05/2021 23:59:59	G			Lista	all plates	
ia													
												Q, fucur-	
						0	fecha	Matricula	Carril	Conf.	Path	Imagen	Imag
									Sin di	ños			
	Mostrar matriculas	V Mostrar estad	e Mostrar ROI	Mostrar Carrie	es Patrón	_							

A partir de este punto básicamente hay que trabajar sobre el menú Listas y configuración que aparecen a la izquierda de la pantalla debajo del menú principal. Comencemos haciendo clic sobre el menú Listas y volvemos a hacer clic pero esta vez sobre Tipos de lista se abrirá una tabla tal y como aparece en la siguiente imagen.

Principal			
Listas	Ŧ	Rpos de lista	
Configuracion			
Evidencia		+	a .
Configuracion avanzada			
Auditoria		Nombre	
Debug		all plates	_
		not in list	
		WHITEUST	

Por defecto, encontremos all plates como referencia y la seleccionamos. En caso de no existir la creamos pulsando sobre el botón + que nos encontramos a la derecha y escribimos en el recuadro que nos aparece *"all plates"* y lo dejamos seleccionado, como se muestra en la figura anterior.

El siguiente paso es indicarle como y con quién se va a comunicar y para ello clicamos sobre "Acción de la lista: all plates ()" se abrirá un menú como el que figura en la siguiente imagen.

Acción de la lista; all plates (4)										
				+	Q, Buscar					
ID.	Descripción	Tipo de acción	Activo							
		Seleccionar	Seleccionar		-	Guardar Cancelar				

Rellenaremos el campo descripción con el texto que nos ayude a identificar la acción, por ejemplo Cliente, el campo Tipo de acción elegiremos Socket client y por último en el campo Activo seleccionaremos Habilitado.



SGSE IP WEIGAND: MANUAL DE INSTALACIÓN

Descripción Tipo de acción Activo	Cliente	Socket client	Habilitado
	Descripción	Tipo de acción	Activo

Clic sobre guardar y continuamos completando el siguiente punto "Horario" para tal fin clic sobre Horario, se desplegará un calendario que dejaremos tal y como se muestra en la siguiente figura.





En el menú horario rellenaremos los campos Equipo: "ip del conversor, por ejemplo 192.168.2.40", puerto del conversor por defecto 10001 y formato JSON. En la siguiente imagen se muestra los datos para conectarse a un conversor que se tiene la dirección ip 192.168.2.40, puerto 10001 y formato JSON.

Propieda	des de acción										
Hora	ario										
ACTI	VATION SCH	EDULER									
0	:00 1:00 2:00	3:00 4:00 5:	00 6:00 7:00 8	:00 9:00 10	0:0011:0012:00	13:001	4:0015:00	16:0017:00	18:00 19:00	20:00 21:00	22:00 23:00
Dom											
Lun											
Mar											
Mie											
Jue											
Vie											
Sab											
🗸 G	uardar horario										
_											
Info de A	loción			?							
Equipo:				192.	168.2.40						
Puerto:				1000	и	¢					
Formato:				• ×	ML XML	MG 😐	JSON	JSON_IMG			

En el siguiente paso seleccionaremos el o los países, la zona de detección de matrículas y el modo de funcionamiento en nuestro caso lo estableceremos en FREEFLOW. Pulsamos sobre Configuración se abre un nuevo entorno de configuración y seleccionamos los datos de funcionamiento que deseemos establecer Región, países, Modo...

Principal		
Listas		
Configuracion		
Evidencia	Región:	Europe
Configuracion avanzada		
Auditoria	Países:	Spain 🛪
Debug		
	Modo:	TRIGGER • FREEFLOW MOTIONDETECTION
	Resolución:	1280x720 • 1920x1080



En el caso de querer determinar una zona de detección concreta utilizaremos, pulsaremos sobre el botón Resetear ROI y estableceremos con ayuda del ratón la zona en la que queremos detectar matrículas.



El siguiente paso será establecer los datos relacionados con el tamaño de los caracteres a detectar, confianza en % y el mínimo de caracteres de la matrícula. Para ello pulsaremos con el ratón sobre Opciones avanzadas.

 Opciones avanzadas 	
Info:	?
Altura mínima de caracteres:	5
Altura máxima de caracter	100
Confianza mínima(tpc):	80
Mínimo de caracteres de la matrícula:	0

Tras las opciones avanzadas continuaremos con las Opciones FreeFlow/Movimiento, clic sobre Opciones FreeFlow/ Movimiento, para el correcto funcionamiento dejar los parámetros tal como se ven en la imagen siguiente.

Opciones FreeFlow/Movimiento	
Info:	?
Modo del filtro Free flow/Motion:	NONE CAPTURES TIME
Capturas de filtro Free Flow/Motion:	1
Tiempo del filtro Free Flow/Motion (millis):	16000
Diferencia de caracteres mínimos:	1
Cola de movimiento:	1

Para terminar pulsamos sobre el botón Recargar Servicio que se encuentra en la parte derecha, ver imagen.

Recargar Servicio



Controladora (Atlas)

En este apartado se muestran la configuración que hay que realizar en la controladora de acceso Atlas.

Abrimos un navegador e introducimos la http://<ip de la controladora> por defecto http://169.254.202.242

010C 100C 010C 010C	ATLAS SERIES	01					
Nombr	re de usuario						
8	Su nombre de usuario						
Contra	seña						
₿	C 01000010001001001000						
Iniciar sesión							

Introducimos usuario (admin), contraseña (admin) y pulsamos Iniciar Sesión. Aparecerá una página como la que vemos en la imagen.



Desde esta página clic sobre Configuración y apaecerá el siguiente listado.

Configuración		Formatos de tarjeta		Q Vigilancia	Acces	so Configuración	Administración	€ → Parte posterior Adelante	(+) Crear	Guardar	Cancelar	
	Hardware	Nombre 🔺	Activad	do		Name Wiegand 40						
	naidware	Corporate 1000 de 35	Activad	do		Nombre Wiegand 40						
		Wiegand 40	Activa	ido		Bits	40	×				
	Puertas	Wiegand de 26 bits (Si Ac		do			✓ Activado	✓ Activado				
-		Wiegand de 26 bits con	n Desactivado									
ø	Ubicaciones	Wiegand de 34 bits (Si	Activad	ob		Código de Instala	ción Código de	Instalación				
\bigcirc		Wiegand de 34 bits con	nd de 34 bits con Desactivado					altere die testelle et der testelle				
0	Áreac	Wiegand de 37 bits (Si	Activad	ob		Código de instala	ción inicial	digo de Instalación Inicial				
\sim	Areas	Wiegand de 37 bits con	Desactivado			Longitud del código de instalación						
\sim		Wiegand de 50 bits con	Activad	do								
位出	Mapas					Número de tarje	a de inicio 1					
RE	Diseños de tarjetas					Longitud del número de tarjeta 39						
=-	Formatos de tarjeta					Paridad 1	Ninguno	~				
8	Grupo de Usuarios					Paridad 2 Ninguno V						
資	Trigger de Alarmas					Paridad 3	Ninguno	~				
	Plantillas de puertas					Paridad 4	Ninguno	~				
Clic sobre formatos de tarjeta y volvemos hacer clic sobre Wiegand 40, la configuración debe quedar tal y como se												

muestra en la siguiente imagen.

Sin olvidarse de hacer clic sobre "Guardar"

Seguidamente se generará un Horario, Acceso > Horarios.

Configure una puerta, en nuestro caso a la que le hemos conectado el conversor (Puerta1) Configuración > Puertas> Puerta 1. Una vez aquí nos desplazamos hasta el menú operación, ver imagen.

Puertas	Q Vigilancia	Acceso Configur	ración Administración) Parte posterior	→ Adelante	Guardar	(X) Cancelar	Comandos Manuales			
Nombre 🔺	Controlador	Тіро									
Puerta 1	Atlas Series	Principal							_		
Puerta 1 - Out	Atlas Series	Salida	Operación	Operación							
Puerta 2	Atlas Series	Principal									
Puerta 2 - Sali	Atlas Series	Salida	Modo por default					Sólo Tarjeta	•		
			Horario de modo de	orario de modo de puerta				Ninguno	•		
			Multi-Usuario	Vulti-Usuario				Ninguno	•		
			Tiempo de desbloq	ieo (s)				5	×		
			Tiempo de alarma d	e puerta mante	nida abierta	I		30	×		
			Tiempo de desbloq	ueo mínimo (s)				0	×		
			Tiempo de desbloq	ueo extendido (s	5)			20	×		
			Tiempo de alarma d	e puerta mante	nida abierta	I		60	×		
			Tiempo de adverter	icia de Pre-Alarr	na de Puert	a Mantenid	a Abierta (s	5) 10	×		
								Suprimir eventos del botón	n de salida		
								🖉 Desbloquear en el botón de	e salida		
			Volver a bloquear					Fin del tiempo de desbloque	D 🗸		

Establecemos el Modo por default en "Sólo Tarjeta" y clic sobre guardar.



SGSE IP WEIGAND: MANUAL DE INSTALACIÓN

Ahora generaremos los Niveles de Acceso, en nuestro caso para la única puerta que tenemos conectada con el conversor.

Clic Accoro > clic Nivelas da accora						
עוונ הננפט > נוונ ואועפופג גופ מננפגט.	E	ትቀት	Ē	¢	(\rightarrow)	
	Acceso Con	figuración Ad	ministración	Parte posterio	or Adelante	G
	Control d					х
	Control d	le acceso				
	X	Jsuarios				
	<td>Códigos de acce</td> <td>so compartido</td> <td>)</td> <td></td> <td></td>	Códigos de acce	so compartido)		
		Códigos de eme	rgencia			
		Niveles de acces	0			
		Horarios				
		Horarios de mod	lo de puerta			
	Ē	Días Especiales				
		Multi-Usuario				
Clic sobre puertas y aparecerá						
Niveles de act	ceso Q E Vigilancia Acceso	Configuración Admi	nistración Parte poste	erior Adelante C	+ 🗄 rear Guardar C	ancelar
Nombre	*	Nombre	ombre			
Fucitus		Puerta		 Horario 		(+)
						Agregar
			-			Suprimir
Clic en agregar seleccionamos una p	uerta y establece	emos el norari	0		-	
Niveles de acceso Vigilancia	Acceso Configurad	ción Administració	n Parte posterie	or Adelante	Crear Guar	dar Cancelar
Nombre	Nombre	Nombre				
Puertas						
	Puerta		A	Horario		

Clic en "Guardar" como en ocasiones anteriores.

Tendremos varias formas de introducir las altas en el controlador de acceso, bien mediante un fichero CSV para ello clic en Acceso > Usuarios > clic en Importar. Aparecerá la siguiente imagen que nos muestra la posibilidad de descargarnos una plantilla para entender como se ha de rellenar el fichero con los datos de acceso.

Importar usuarios X				Si va tenemos el fichero listo clic sobre Importar	
⊥ Importar usuarios				y seguir los pasos guiados.	
	Importar usuarios mediante la carga de un archivo CSV				
	ruedes encontrar la plantilla de importación de usuarios aquí.				
		Importar	Cancelar		

Un método más sencillo es desplazarnos hasta el menú de eventos que llegaremos con clic sobre Vigilancia > click en Eventos.

Aparecerá una pantalla con un listado y aplicaremos un filtro en nuestro caso clic sobre Acceso Denegado.

Eventos Vigi	ancia Acceso Configura	ación Adminis	ק tración	Parte posterior Adelante	Filtro Eliminar		
Primer Nombre	Primer Nombre	*	III Q	Ocurrió			
Apellido	Apollido		Icono	Ocurrió	Descripción	Usuario	Fuente U
Apenido	Apellido	~	Θ	02/06/2021 13:29:47	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>1470259</u>	Puerta 1
Número de Tarjeta	Número de Tarjeta		Θ	02/06/2021 13:29:26	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>191781267</u>	Puerta 1
ID del personal	ID del personal		Θ	02/06/2021 13:29:05	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A 479350755	Puerta 1
Filtro de dispositivos			Θ	02/06/2021 13:28:43	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>190505375</u>	Puerta 1
			Θ	02/06/2021 13:28:00	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>448997175</u>	Puerta 1
Puerta		-	Θ	02/06/2021 13:27:18	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>442966851</u>	Puerta 1
Controlador		•	Θ	02/06/2021 13:26:57	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>9458894</u>	Puerta 1
Área		•	Θ	02/06/2021 13:26:36	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>31512230</u>	Puerta 1
Ubicación		•	Θ	02/06/2021 13:25:32	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>59919282</u>	Puerta 1
			Θ	02/06/2021 13:25:11	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>6428326</u>	Puerta 1
Filtro de tipo de event	to		Θ	02/06/2021 13:24:49	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>1470259</u>	Puerta 1
			Θ	02/06/2021 13:24:28	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>191781267</u>	Puerta 1
Eventos			Θ	02/06/2021 13:24:07	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A 479350755	Puerta 1
Acceso Co	orrecto		Θ	02/06/2021 13:23:46	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>190505375</u>	Puerta 1
Acceso De	enegado		Θ	02/06/2021 13:23:03	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>448997175</u>	Puerta 1
Q Comunica General	ciones		Θ	02/06/2021 13:22:21	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>442966851</u>	Puerta 1
D D Puerta			Θ	02/06/2021 13:22:00	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>9458894</u>	Puerta 1
U U Entrada/Salida			Θ	02/06/2021 13:21:38	Acceso Denegado (Número de Tarjeta Desconocido) (Tarjeta)	A <u>31512230</u>	Puerta 1
			Θ	02/06/2021 13:20:35	Acceso Denegado (Número de Tarieta Desconocido) (Tarieta)	A <u>59919282</u>	Puerta 1
	Puerce	Pastablaser	Θ	02/06/2021 13:20:14	Acceso Denegado (Número de Tarieta Desconocido) (Tarieta)	A <u>6428326</u>	Puerta 1
	Buscar	Restablecer	0			9 1470259	

Las matrículas han sido traducidas a un identificador en el sistema por lo que cada vez que se envía una matrícula al sistema aparecerá el código traducido. Para darlo de alta en el sistema clic sobre el código en la columna usuario.



Estado	Válido		
Primer Nombre	Primer Nombre		
Apellido	Apellido		Ο
ID del personal	ID del personal		\frown
Rol	Solo Titular de tarjeta	•	
Grupo de usuario		•	
ldioma	Español	•	
Válido desde	03/06/2021		
	00:00	3	
	✓ Hasta nuevo aviso		
	Desactivar usuario		
Vacaciones desde	dd/mm/aaaa		
Vacaciones hasta	dd/mm/aaaa		

A Información Adicional



Nos desplazamos hasta Niveles de acceso e introducimos el que creamos anteriormente, en este ejemplo lo hemos llamado Puertas.

Niveles de acceso disponibles							
(\$	Seleccione uno o más niveles de acceso					
(Nombre					
(Puertas					
_							
		Aceptar Cancelar					

No olvidarse de hacer clic sobre el tic de validación.

Rellenaremos los campos y clic sobre guardar.

SGSE Wiegand

Seguidamente se muestran los pasos que se han de seguir para configurar el envío de datos desde la cámara al conversor SGSE WIEGAND.

Nos conectamos a nuestro conversor para ello abrimos un navegador e introducimos la dirección ip, los datos por defecto son:

- lp:192.168.2.40
- Usuario: admin
- Clave: admin

En nuestro navegador aparecerá la siguiente imagen, introducimos admin, admin y clic en Login.



Aparecerán dos apartados, claves y parámetros de red. En función de como queramos gestionar el dispositivo los dejaremos como están por defecto o los cambiaremos para que se adecuen a una nueva configuración.



WELCOME, admin!						
User admin	~					
Nueva Clave						
Confirmar Clave						
Aceptar						
ID		Dente				
16	192.168.2.40	Puerto	80			
Máscara_de_Red	255.255.255.0					
Puerta_enlace	192.168.2.1					
Puerto_escucha	10001					
Aceptar						

El puerto de escucha debe de coincidir con el parametrizado en la cámara, ver imagen.





Valores de Fábrica

Para devolver el dispositivo a valores de fábrica mantener pulsado el botón más de 9 segundos.





Valores por defecto:

- IP: 192.168.2.40, Puerto: 80
- Máscara de red : 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.2.1
- Puerto de escucha: 10001
- Clave usuario admin: admin
- Clave usuario operador: 1234
- Calve usuario invitado: 1234

La longitud de las claves no debe ser mayor a 8 dígitos.



6.Anexos

Documentación cámara LPR

https://sgsedesign.eu/reconocimiento-de-matriculas/974-bl-852q38a-lp-camara-de-reconocimiento-de-matriculas.html

https://zkteco.eu/sites/default/files/zkteco_europe_200716_zk_lpr_webinar_si_guidance.pdf

Documentación controlador Atlas

https://zkteco.eu/sites/default/files/content/downloads/atlas_x00_series_installation_guide-20190124.pdf

Documentación SGSE WIEGAND

http://www.sgse.eu/conversor-ip-a-wiegand-para-lpr-zkteco/

Más información

Para más información, consulte la información en **http://www.sgse.eu** o contacte con SGSE en el correo electrónico **info@sgse.eu**