

Soluciones Globales de Seguridad Electrónica



VANDERBILT

INTÉGRATION DES CENTRALES D'INTRUSION SPC DANS MILESTONE



Après l'intégration dans Milestone des centrales d'alarme ProSYS Plus et LightSYS 2 de RISCO, Galaxy Dimension de Honeywell et Tecnoalarm déjà réalisée par SGSE, une nouvelle intégration s'ajoute à présent à la famille des plugins d'alarme.

Il s'agit des centrales SPC du fabricant Vanderbilt. Avec cette intégration, les principaux fabricants de centrales d'alarme employées dans l'immense majorité des installations de systèmes d'alarme en Espagne sont intégrés dans Milestone.

Encore une fois, nous pourrons surveiller l'état de notre système d'alarme de même que recevoir des évènements lorsque des alarmes se produiront. Nous pourrons également interagir avec la centrale depuis le Smart Client à travers les commandes activées dans le menu contextuel de chaque icône ou au travers d'actions spécifiques sur la centrale au moyen de règles.

Et dans ce cas, nous pourrons surveiller l'état du X-BUS grâce à la supervision des alertes liées aux claviers et modules d'extension connectés à celui-ci.

Mise en marcha

Pour intégrer notre centrale SPC dans Milestone, celle-ci devra disposer du protocole FlexC (disponible à partir de la version de firmware 3.6) et d'une connexion Ethernet.

Les centrales SPC de Vanderbilt établissent la communication de manière active à travers le protocole FlexC, nous devrons donc configurer les paramètres correspondants sur la centrale afin qu'elle communique avec le plugin et nous devrons par ailleurs configurer le plugin afin qu'il attende de recevoir cette communication.

Le processus est très simple. En plus de la configuration propre à la centrale, il suffit d'enregistrer le plugin comme un ATP (chemin de transmission d'alarmes) dans un ATS (système de transmission d'alarmes) de la centrale. Dans la configuration dudit ATP, nous devrons indiquer l'adresse IP et le port sur lequel le plugin attendra la connexion:

Identificación	PCT	(on	12	CRAI	i.
Identification	RUI	CII	Ia	GRAJ	

ID CRA FlexC	1	ID (1 a 99999999) de la CRA FlexC (por ej. SPC Com XT)
Dirección IP o URL CRA FlexC	192.168.1.50	Dirección IP o URL de la CRA FlexC (por ej. SPC Com XT)
Puerto CRA FlexC	52000	Puerto TCP de la CRA FlexC (por ej. puerto de escucha de SPC Com XT)

Pour un fonctionnement correct, nous sélectionnerons le mode de communication Ethernet et la catégorie S5 (routeur) comme nous pouvons le voir sur l'image:

Cifrado AES 256 bits con CBC				
Modo cifrado	Fijo	~	Actualización clave cifrado	
Clave de 64 dígitos hexadecimales	******	***************	****	

Enfin, dans la section de configuration avancée de l'ATP, nous indiquerons que nous voulons utiliser un mode de chiffrement avec une clé fixe de cryptage et nous la définirons (64 caractères hexadécimaux : 0-9/A-F):

Interfaz ATP			
Medio de comunicación	Ethernet	Medio empleado por la ATP para la comunica	ción
Categoría ATP	S5 (router)	✓	



Avec cette configuration, la centrale tentera d'établir une connexion avec l'autre extrémité, le plugin, pour lui envoyer des notifications d'évènements et recevoir des commandes, selon la configuration de l'ATP. A présent, il suffit d'indiquer au plugin d'écouter et d'accepter cette connexion.

L'enregistrement d'une centrale dans le plugin est très simple. Il nous suffira d'attribuer un nom à la centrale pour l'identifier dans le système et établir les paramètres nécessaires à la connexion. A savoir :

•L'adresse IP locale sur laquelle le plugin écoutera la centrale

•Le port TCP à travers lequel il attend la connexion de la centrale

•La clé fixe de cryptage (la même que celle configurée sur la centrale)

•Un utilisateur disposant d'autorisations pour accéder à la centrale et obtenir la configuration et interagir avec la centrale.

•Le mot de passe dudit utilisateur.

bre:	spc4300		
	Habilitado 🗹		
Panel co	nfiguration		
Local	IP Address:	192.168.1.50	
Listeni	ing Port:	52000	
Encryp	ption Key:	00112233445566778899AABBCCDDEEFF0011223344	5566778899AABBCCDDEEFF
Manag	gement User	Engineer	
Manar	gement Password	****	

Lorsqu'on souhaitera intégrer plusieurs centrales dans le même Milestone, chacune devra être connectée au plugin via un port différent. A savoir qu'on configurera un port pour l'écoute sur chaque centrale.

En outre, nous lui indiquerons combien de claviers et modules d'extension sont connectés au X-BUS et Milestone les créera automatiquement.

Configuración adicional		
Número de teclados:	1 🗘	Generar evento en alertas inhibidas
Número de expansores:	1	🗹 Generar evento en alertas aisladas

A l'issue, le plugin commencera l'écoute sur le port configuré et lorsque la centrale essaiera de se connecter via le port en question, il acceptera la connexion et maintiendra ouvert le canal de communication avec la centrale. C'est fait!

CONFIGURATION

ZONES

Pour donner à l'opérateur des informations qui reflèteront de la manière la plus fidèle possible l'installation d'alarme, le plugin permet de sélectionner le type de capteur associé à chaque zone de manière à ce que l'icône s'affichant sur la carte s'adapte au capteur installé. Par défaut, l'icône de zone est un capteur volumétrique.

Pour le personnaliser, il suffit d'aller sur l'item correspondant à la zone pour laquelle nous voulons spécifier le type de capteur et sélectionner une valeur parmi celles disponibles.

rmación de Z	one
Zona:	Front door
ld:	1
Sensor:	Habilitado Contacto Magnético ✓
	Volumétrico Sísmico Rotura de cristal Contacto Magnético Botón de pánico



Actuellement, les types de capteurs qui peuvent être sélectionnés sont:

Volumétrique (valeur par défaut)



Contact magnétique

Sismique



Bris de verre

Bouton de panique

Les zones seront représentées par défaut par l'icône d'un capteur volumétrique lorsqu'elles sont créées.

ELEMENTS DU X-BUS

Les claviers et modules d'extension que le plugin crée automatiquement sont créés avec des noms génériques et des adresses de bus consécutives. Pour associer les alarmes provenant de la centrale avec l'item correspondant, il est nécessaire de configurer l'adresse que possède l'élément dans le X-BUS.

En sélectionnant le clavier ou le module d'extension dans l'arborescence, nous pourrons sélectionner l'adresse que possède le dispositif.

Navegación del sitio 🚽 🗘 🗙	Expansores X-Bus 🚽 🦊	Información de Expansor X-Bus
DESKTOP-IU/RLL2 - (20.2a) DESKTOP-IU/RLL2 - (20.2a) Dispositivos Disposite Dispositivos Dispositivo	Expansores X-Bus ⊡ M Panel SPC └ N EXPANSOR GARAJE	Expansor: EXPANSOR GARAJE Drección X-Bus: 1 V Habiltado

Nous pourrons également lui assigner un nom qui nous permettra d'identifier plus facilement l'élément dans l'installation.

ÉVÈNEMENTS: RÈGLES ET ALARMES

Lorsque des évènements d'intrusion se produiront sur la centrale (détections, armement de partitions, désarmement de partitions, etc.), le plugin notifiera ces évènements à Milestone.

Avec ces évènements et en fonction de leur origine, nous pourrons définir des alarmes personnalisées dans Milestone.

Proviedades	- 1
Definición de alarma	
Habilitar:	
Nombre:	SPC alarm
Instructiones:	
Activador	
Evento activador:	SPC Monitor Events
Fuentes:	Area_Alamed Area_Disabled
Periodo de activación	Area_rulSet Area_PartSetA
Perfil temporal:	Area_Unknown Area_Unset
) Basado en evento:	Output_Gear Output_Deabled Output_Set Output_Unknown
Acción del operador requerida	Panel_Connected Panel_Disable Panel Disconnected
Limite de bempo:	Panel_Enable
ventos activados:	Zone_Bypass Zone_Displad
Dtro	Zone_Set
lámaras relacionadas:	Zone_Trouble
Mapa relacionado:	Zone_Unset
Eventos activados por alarma:	Seleccionar
Cerrar automáticamente alarma:	
Alarma asignable a administradores:	

Comme pour la définition des alarmes, nous pouvons utiliser les évènements du plugin pour définir des règles automatisées dans Milestone.



A savoir que lorsqu'un évènement d'intrusion se produira sur la centrale SPC, par exemple, la détection d'intrusion dans une zone ou la détection de sabotage dans une autre, nous pourrons exécuter n'importe laquelle des multiples actions que le moteur de règles nous autorise: activer une sortie digitale, lire un message audio, repositionner une caméra PTZ, envoyer un e-mail, etc.



ACTIONS

Mais l'interaction avec le module de règles ne s'arrête pas là et nous permet également d'interagir avec la centrale d'alarme à la suite de tout évènement qui pourra se produire dans Milestone, comprenant les évènements définis par l'utilisateur, activables depuis le SmartClient, depuis le WebClient et même depuis le Mobile Client.

Les actions que nous pouvons réaliser sur la centrale sont les suivantes :

•Armer toutes les partitions.

- •Couper les sirènes.
- •Désarmer toutes les partitions.
- •Etablir date et heure de la centrale.
- •Restaurer toutes les alertes de la centrale.
- •Armement total / partiel A / partiel B d'une partition.
- •Désarmer une partition.
- Activer / désactiver une sortie (action)Inhiber une zone.

Désinhiber une zone.
Isoler une zone
Désisoler une zone
Restaurer une zone



De cette manière, nous pourrons par exemple activer l'une des sorties de la centrale (actions) lorsqu'un évènement déterminé se sera produit dans Milestone. Nous pourrons également créer un évènement défini par l'utilisateur, appelé "Armer système" qui en cas d'activation lancera la commande d'armement total du système. Et nous pourrons activer l'évènement "Armer système" depuis le Smart Client, depuis le Web Client ou même depuis le Mobile Client.

Surveillance du X-BUS

Le plugin développé par SGSE permet la surveillance du X-BUS de la centrale SPC. Lors de l'enregistrement de la centrale, le plugin crée les claviers et modules d'extension que nous avons indiqués.

Lorsqu'une alerte se produira sur un élément du X-Bus, la notification sera associée à une adresse du bus. Si nous avons correctement réalisé la configuration, le plugin sélectionnera comme origine de l'évènement le module d'extension ou le clavier correspondant. S'il n'y



a aucun clavier ou module d'extension configuré dans Milestone avec l'adresse associée dans la notification de la centrale, le plugin associera alors l'évènement à la centrale elle-même.

Les alertes disponibles pour surveiller l'état du X-BUS au travers d'évènements dans Milestone sont les suivants:

- Alimentation
- Basse tension
- •Batterie
- •Communications
- •Urgence médicale
- •Incendie
- •Source d'alimentation
- •Fusible
- •Interférence sans fil
- •Panique
- •PSU Link
- •Tamper
- •Tamper antenne
- •Tamper code
- •Tamper sortie

Fonctionnement et interface utilisateur

Depuis le Smart Client, nous pourrons voir l'état des différents éléments de la centrale : les partitions, les zones et les sorties (actions).

L'icône nous montrera l'état actuel de l'élément à travers un code de couleurs. Dans le cas des zones:



Coleur: Vert.

Signification: Repos. La zone est au repos, elle n'est pas armée et il n'y a aucun problème.

Les alarmes d'intrusion ne se déclencheront pas.





Coleur: Orange. Signification: Armement. La zone est au repos et armée.

Une alarme d'intrusion peut se déclencher

Coleur: Rouge. **Signification:** Alarme. La zone est en état d'alarme.



Coleur: Bleu. **Signification:** Annulée. La zone est inhibée ou isolée.



Coleur: Magenta. **Signification:** Tamper. La zone est en état de tamper.



Coleur: Jaune. Signification: Problème.

Il y a un problème dans la zone



Coleur: Gris. **Signification:** Inconnu. L'état de la zone est inconnu ou la zone est désactivée

Pour les partitions, le code de couleurs est similaire : vert indique repos et orange indique armement.

Nous pourrons non seulement voir l'état des éléments mais pourrons également interagir avec eux, en cliquant sur ceux-ci avec le bouton droit de la souris.



En fonction du type d'élément sur lequel nous cliquerons, le menu contextuel nous permettra de réaliser des actions déterminées. Si nous cliquons sur l'icône de:

Une centrale. Nous pourrons :

- o Armer toutes les partitions
- o Désarmer toutes les partitions
- o Couper les sirènes

o Restaurer toutes les alertes de la centrale



Une partition. Nous pourrons réaliser : o Armement total o Armement partiel A o Armement partiel B o Désarmement



Une zone. Nous pourrons : o L'inhiber o La désinhiber o L'isoler o La désisoler o La restaurer



Une sortie (action). Nous pourrons : o L'activer. o La désactiver.



Si une alarme a été définie sur l'un des éléments dans Milestone, lorsque ladite alarme se déclenchera, l'icône sera entourée du cercle rouge clignotant caractéristique.





Vous pouvez voir dans la vidéo suivante l'explication de la totalité des fonctionnalités de cette intégration des centrales d'alarme SPC de Vanderbilt dans Milestone développée par SGSE



Vérification de l'intégration de la part de Milestone

L'intégration des centrales d'alarme SPC dans les différentes éditions Xprotect de Milestone a été vérifiée par ce fabricant et est disponible dans le monde entier à travers sa Milestone Marketplace comme on peut le voir sur le lien ci-dessous :

