

## Soluciones Globales de Seguridad Electrónica

# **GALAXY MONITOR PLUGIN**

Guide de l'utilisateur

Guide de l'utilisateur pour l'installation du plugin Galaxy Monitor et l'interaction avec les panneaux de la série Galaxy Dimension dans Milestone XProtect



## Index

Ind	ex		L
1.	Introdu	action	<u>)</u>
2.	Arquite	ecture	3
3.	Installa	ation2	ł
4.	Config	uration	;
4	l.1. C	Configuration de la Centrale Galaxy	5
	4.1.1.	Module Ethernet	5
	4.1.2.	Convertisseur série vers Ethernet6	5
2	I.2. N	Ailestone configuration	)
	4.2.1.	Panel configuration	)
	Config	uration des groupes13	3
	4.2.2.	Zone Types14	ł
	4.2.3.	Alarmes Milestone	5
	4.2.4.	Règles dans Milestone19	)
	4.2.5.	Milestone Smart Client20	)
5.	Opérat	ion24	ł
6.	Résolu	tion des problèmes	)



## 1. Introduction

Le complément Galaxy Monitor communique des commandes et des événements vers et depuis les panneaux de la série Galaxy Dimension. Ce plugin est disponible dans les langues suivantes:

- Anglais
- Italien
- Français
- Espagnol
- Portugais

Le plugin permet d'envoyer des commandes au panneau Galaxy depuis l'application Milestone Smart Client. De plus, il reçoit des événements du panneau Galaxy. L'utilisateur peut configurer des alarmes pour ces événements dans Milestone Management Client. Le plugin fonctionne avec les versions suivantes de Galaxy Dimension:

- GD-48
- GD-96
- GD-264
- GD-520

Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer ici



## 2. Arquitecture

Le plugin et le panneau Galaxy communiquent via le protocole standard SIA. Le plugin est capable d'envoyer des commandes à Galaxy, c'est-à-dire: armer, désarmer, etc. Il écoute également les événements de Galaxy, par exemple: pannes, alarmes, etc. Lorsqu'un événement se déclenche, le plugin en informe Milestone. Ensuite, en fonction de la configuration effectuée, Milestone déclenche une alarme et informe également de l'élément à l'origine de l'événement, qui peut être affiché sur une carte.



En raison de l'architecture matérielle du panneau, celui-ci doit être équipé d'un module Ethernet (E080) pour pouvoir communiquer avec le plugin. Sinon, un convertisseur Ethernet en série peut être utilisé pour établir la communication avec le complément. Les convertisseurs Ethernet en série qui ont été certifiés par SGSE pour fonctionner avec les panneaux Galaxy sont:

1. Lantronix UDS-1100 (version fw de V6.6.0.1 à V7.0.0.2)

2. Moxa NPort 5110 (version fw 2.10) Il est également possible de se connecter directement au port série.



## 3. Installation

L'installation du plugin est simple, l'utilisateur qui va le configurer doit ouvrir le fichier fourni "Galaxy Monitor Plugin.msi" et suivre l'assistant. L'assistant nécessite des droits d'administrateur; par conséquent, l'installation affichera la fenêtre de contrôle de compte utilisateur. L'utilisateur qui installe le plugin doit suivre les étapes indiquées par l'assistant d'installation et accepter toutes les étapes pour pouvoir compléter l'installation avec succès.

Lorsque le client Milestone Management sera ouvert, la licence UID sera affichée:



L'utilisateur doit fournir à SGSE le code qui apparaîtra à l'écran appelé "UID License" et SGSE lui fournira la licence.

Une fois la licence installée, le plugin sera disponible:





## 4. Configuration

La configuration du panneau Galaxy doit correspondre à la configuration du plugin, les deux configurations partageant certains paramètres qui doivent avoir les mêmes valeurs. Cela s'applique à tout mode de communication, bien que les paramètres soient différents dans chaque cas.

#### 4.1. Configuration de la Centrale Galaxy

#### 4.1.1. Module Ethernet

Tout d'abord, nous devrons configurer le panneau Galaxy pour envoyer des événements à l'adresse IP du serveur d'événements de Milestone (IP principale pour le rapport d'alarmes, niveau 4 de SIA), puis nous devrons le configurer pour permettre au serveur d'événements de Milestone de se connecter au panneau et de lui envoyer des commandes (contrôle SIA).

#### 4.1.1.1. Activer le mode ingénieur

Connectez-vous avec le code utilisateur (par défaut : 12345), puis appuyez sur la touche Entrée ("ent").

Accédez au menu 48, option 1, option 1 (menu 48.1.1) et configurez-le sur "Activé" (valeur "1").

Enfin, appuyez sur la touche Échap ("esc") quatre fois pour sortir complètement du menu. Connectez-vous immédiatement en tant qu'ingénieur : entrez le code ingénieur (par défaut : 112233), puis appuyez sur la touche Entrée.

#### 4.1.1.2. Configuration de l'adresse IP du panneau Galaxy

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.01.1, puis attribuez l'IP au panneau Galaxy. Les options de menu 56.4.01.3 et 56.4.01.4 permettent de définir l'IP de la passerelle et le masque de réseau.

#### 4.1.1.3. Configuration du niveau SIA

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.02.1.1, réglez la valeur du niveau SIA sur "4". Après avoir appuyé sur Entrée, le panneau demandera d'activer ou de désactiver tous les événements disponibles dans le protocole SIA. Le plugin est capable de les traiter tous si nécessaire.

4.1.1.4. Configuration de l'IP principale pour le rapport d'alarme

Il s'agit de l'adresse IP d'écoute où le plugin reçoit et traite les événements.

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.02.2.1, définissez la valeur sur l'IP du serveur d'événements de Milestone. L'option 56.4.02.2.2 permet de modifier le numéro de port si nécessaire. Si modifié, la même valeur doit être configurée dans Milestone Management Client.

#### 4.1.1.5. Numéro de compte

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.02.4 et attribuez un numéro de compte.



#### 4.1.1.6. Activer TCP

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.02.8 et définissez la valeur sur "1=TCP".

4.1.1.7. Activation du contrôle SIA

Cela permet au Plugin d'envoyer des commandes au central Galaxy.

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.08 et définissez la valeur sur l'IP du serveur d'événements de Milestone, le port étant 10005.

4.1.1.8. Cryptage

Connectez-vous en tant qu'ingénieur, accédez au menu 56.4.09 et définissez toutes les valeurs sur "0 = OFF".

4.1.1.9. Quitter le mode ingénieur

Une fois toute la configuration effectuée, l'utilisateur du configurateur doit quitter le mode ingénieur. Appuyez sur "esc" jusqu'à ce que le clavier affiche le modèle, puis entrez le code ingénieur et appuyez sur la touche "esc" au lieu de la touche "ent". Il est recommandé d'effectuer un redémarrage complet (débrancher l'alimentation et la batterie).

#### 4.1.2. Convertisseur série vers Ethernet

Si le panneau Galaxy communique avec le plugin via le port série RS-232 à l'aide d'un convertisseur série vers Ethernet, la configuration est plus simple.

#### 4.1.2.1 Configuration des paramètres série de Galaxy

Pour configurer le Galaxy afin de prendre en charge la signalisation des événements et le contrôle SIA via RS232, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Le mode INT RS232 doit être réglé sur Direct (option 56.6.1 Mode, valeur réglée sur 2 = Direct).
- Le format doit être réglé sur le niveau 4 de SIA (option 56.6.2.1)
- Définissez un numéro de compte (option 56.6.3). Il peut être de 4 ou 6 chiffres.
- Configurez la vitesse en bauds, les bits de données, les bits de stop et la parité (option 56.6.4 CONFIGURATION DES COMMUNICATIONS). Par défaut, la vitesse en bauds est réglée sur 9600, mais elle peut être augmentée si nécessaire.

Ensuite, vous devez configurer les paramètres du convertisseur série pour correspondre aux paramètres du port série Galaxy et régler le mode de fonctionnement pour agir comme un tunnel pour les données dans les deux directions. Le convertisseur série agira comme un serveur web et le plugin s'y connectera activement pour envoyer des messages et récupérer des événements.

Voici quelques configurations de convertisseurs série vérifiés (Lantronix UDS-1100 et Moxa NPort 5110).



#### 4.1.2.2 Lantronix UDS-1100

Accédez à la page de configuration web et configurez une adresse IP statique pour le dispositif Lantronix UDS-1100. Ensuite, allez dans les Paramètres série et configurez les paramètres série pour correspondre à la configuration du port Galaxy RS-232:

S Lantronix Device Serv	er × +	✓ - □ ×
← → C ▲ No	es segurc   192.168.2.52/secur 🖻 🕁	🔲 📰 📰 💥 🛪 🔕 🗛 😥 🛛 😨
<b>UDS</b> 110	O <sup>∞</sup>	LANTRONIX
<u>ش</u>	Serial	Settings
Network Ch Server	annel 1	
Serial Tunnel	Disable Serial Port	
Hostlist Po	rt Settings	
Serial Settings	Protocol: RS232	Flow Control: None
Connection Apply Settings	Baud Rate: 9600 V Data Bits: 8 V	Parity: None V Stop Bits: 1 V
Pa	ck Control	
	Enable Packing	
Apply Defaults	Idle Gap Time: 12 msec 🗸	
	/latch 2 Byte Sequence: 🔿 Yes 💿 No	Send Frame Immediate: 💿 Yes 🔿 No
	Match Bytes: 0×00 0×00 (Hex)	Send Trailing Bytes:      None      One      Two
Fli	ush Mode	
	Flush Input Buffer	Flush Output Buffer
	With Active Connect: O Yes 🖲 No	With Active Connect: O Yes  No
	With Passive Connect: O Yes   No	With Passive Connect: O Yes  No
	At Time of Disconnect: O Yes  No	At Time of Disconnect: O Yes  No
		ОК
WebManager Version: 2.0.0.12		Copyright © Lantronix, Inc. 2007-2020. All rights reserved.

Ensuite, accédez aux paramètres de connexion et configurez le protocole TCP en mode de connexion passive. Dans le champ "Port Local", spécifiez le port sur lequel le convertisseur écoutera les connexions entrantes.



			-			(	
<b>DS</b> 110	00			L	VNI	<b>'70</b>	NIX
		Con	nectior	Settings			
vork	Channel 1						
/er al Tunnol	Connect Protocol						
ostlist annel 1	Protocol: TC	P 🗸					
Serial Settings Connection							
ply Settings	Connect Mode	tion		Active Connect	lion		
	Accept Incoming:	Yes	~	Active Connect	None		~
ply Defaults	Password Required:	O Yes  No		Start Character:	0x 0D	(in Hex)	
	Password:			Modem Mode:	None		~
	Modem Esca	pe Sequence Pass Through: Ove	s 🔍 No	Show IP Ad	dress After RING:	● Yes ○ N	10
	Endpoint Config	uration:					
	Local Port	10001		Remote Port:	0	7	
	Auto increme	ent Local Port for active co	nnect	Remote Host:	0.0.0.0		
	Common Optior	s:					
	Telnet Com Port C	ntri: Disable 🗸	C	onnect Response:	None	~	
	Terminal Name:		Use Hostlist	Yes 🖲 No		LED:	Blink 🗸
	Disconnect Mode						
	On Mdm_Ctrl_In D	rop: 🔿 Yes 💿 No	Hard	Disconnect: 💿 y	′es ○No		
	Check EOT(Ctr	-D): 🔿 Yes 💿 No	Inactiv	ity Timeout: 0	: 0	(min	IS : Secs)
			O				
				•			

Ensuite, dans le plugin, sélectionnez RS232\_Socket comme module de communication et configurez les paramètres appropriés.

#### 4.1.2.3 Moxa NPort 5110

Pour le Moxa NPort 5110, accédez à la page de configuration via le navigateur web et attribuezlui une adresse IP statique. Ensuite, allez dans Configuration Série > Port 1 et configurez les paramètres pour correspondre à la configuration du Galaxy.

MOXA www.moxa.com					
🔁 Main Menu	Serial Settings				
Overview     Basic Settings		Port 01			
<ul> <li>Network Settings</li> <li>Serial Settings</li> </ul>	Port alias	GALAXY Serial Parameters			
Port 1	Baud rate	9600 -			
Port 1	Data bits Stop bits				
Accessible IP Settings	Parity	None V			
Monitor	Flow control FIFO	None ▼ ○Enable ● Disable			
Load Factory Default	Interface	RS-232 Only			
Save/Restart		Submit			

Après cela, accédez à Configuration opérationnelle > Port 1 et concentrez-vous sur les paramètres suivants:

- 1. Mode d'exploitation: il doit être en mode serveur TCP.
- 2. Port TCP local: c'est le port auquel le plugin tentera de se connecter.



Maintenez les autres paramètres avec leurs valeurs par défaut, comme indiqué dans l'image suivante:

Main Menu	Operating Settings				
Overview		Port 01			
Basic Settings	Operation mode	TCP Server Mode 🗸			
■ Gerial Settings     ■     ■     Serial Settings     ■	TCP alive check time	7 (0 - 99 min)			
🗏 🔄 Operating Settings	Inactivity time	0 (0 - 65535 ms)			
Port 1	Max connection				
Accessible IP Settings	Ignore jammed IP	No Yes			
Auto Warning Settings	Auto warning settings Allow driver control				
Change Password		Data Packing			
Load Factory Default	Packing length	0 (0 - 1024)			
Save/Restart	Delimiter 1	0 (Hex) 🗆 Enable			
	Delimiter 2	0 (Hex) 🗆 Enable			
	Delimiter process	Do Nothing  v (Processed only when Packing length is 0)			
	Force transmit	0 (0 - 65535 ms)			
		TCP Server Mode			
	Local TCP port	4001			
	Command port	966			
		Submit			

#### 4.2. Milestone configuration

#### 4.2.1. Panel configuration

Si le plugin et la licence sont installés correctement, l'utilisateur du configurateur devrait pouvoir créer un élément Galaxy (Connexion au panneau Galaxy). Ensuite, l'utilisateur doit configurer certains paramètres:

1. Nom du panneau Galaxy, pour l'identifier dans Milestone.

2. Module de communication. Il existe trois options:

- Ethernet: dans ce cas, le plugin se connectera directement au module Ethernet du panneau Galaxy.
- RS232\_Socket: dans ce cas, le plugin se connectera à un convertisseur série vers Ethernet connecté au port RS232 du panneau Galaxy.
- RS232\_Com: dans ce cas, le plugin se connectera directement au panneau Galaxy en utilisant un port série de l'Event Server. Cette option n'est pas recommandée.

3. Code PIN. Ce code PIN n'est pas celui de l'utilisateur ni celui de l'ingénieur; il est utilisé pour la communication du protocole. Nous recommandons de le laisser par défaut (543210).

4. Modèle de panneau Galaxy. Le panneau Galaxy ne prend pas en charge la récupération automatique de la configuration du panneau. Par conséquent, l'utilisateur devra sélectionner le modèle de panneau Galaxy qu'il intègre, puis sélectionner quels groupes, zones et sorties doivent être créés dans Milestone (ceci doit correspondre aux groupes, zones et sorties réellement configurés sur le panneau).

Une fois le modèle choisi, le plugin chargera les zones de groupes et les sorties disponibles pour le modèle sélectionné, comme illustré dans l'image.





Ensuite, l'utilisateur du configurateur peut sélectionner les groupes, les zones et les sorties qui doivent être créés dans Milestone. Après que l'utilisateur du Plugin a cliqué sur le bouton Sauvegarder, le Plugin créera automatiquement tous les éléments liés au panneau, aux groupes, aux zones et aux sorties sélectionnés. Ce processus peut prendre plusieurs minutes, en fonction du nombre d'éléments sélectionnés. Enfin, un message de fin de processus s'affichera:



♦ Milestone XProtect Management Client 2018 R3 – □ X								
Eile Edit View Action Tools Help								
日 🦻 🕝 🗢 曲								
Site Navigation 🚽 🕂 🗸 Galaxy	y Panels 🚽 🖣 🛙	alaxy Panel Infor	mation					<b>↓</b> ₽
Site Navigation 4 X Galaxy DESKTOP-ASBMQFC - (12.3a) Basics Client Client Rules and Events Client Rules and Events Security System Dashboard Farasact Access Control Transact Alarms Source Galaxy Panels Source Galaxy Panels Client	y Panels Galaxy Panels GD - 520 GD - 520	Alaxy Panel Infor Name: Enable: Port listener: IP Address: Port client: PIN Code: Model: Model: Model: Model: Model: MA1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B4 B5 B6 B7 B8 W B5 B8	mation GD - 520 10002 192.168.2.197 10005 xxxxxx Galaxy GD 520	Zones: Zones: V 0011 V 0012 V 0013 V 0014 V 0015 V 0016 V 0017 V 0018 V 1001 V 1002 V 1003 V 1004 V 1005 V 1006 V 1007 V 1008 V	Save progress 40% - Retrieving a 50% - Groups unc 60% - Zones unc 70% - Outputs un 80% - Zones cher 100% - Outputs cl End ok	existing outputs checked, deleted checked, deleted checked, saved hecked, sav		• 4
		_	_	_	_	_	_	_

**NOTA:** Veuillez noter que tout changement de modèle sélectionné entraînera la suppression de toute sélection effectuée dans les sections des groupes, zones et sorties.

Selon le module de communication sélectionné, il peut être nécessaire de configurer certains paramètres supplémentaires.

#### Paramètres supplémentaires

Comme illustré dans la figure, il existe plusieurs paramètres permettant leur configuration afin de compléter les fonctionnalités de notre plugin. Passons en revue chaque indicateur supplémentaire.

Ver parámetros adicionales			
Parámetros adicionales			
Actualizar iconos enviando comando:	enviando comando:		Smart Client
Actualizar items (grupos, zonas y salidas) secuencialmente	$\checkmark$	Código evento SIA	<seleccione evento="" un=""> ~</seleccione>
Intervalo (milisegundos) actualización de grupos:	5000	Formato mensaje:	
Intervalo (milisegundos) actualización de zonas:	5000		Guardar Custom Tag
Intervalo (milisegundos) actualización de salidas:	5000		
Enviar Ack al Smart Client:			
Habilitar IP Check:			
Intervalo (milisegundos) para verificar conexión	120000		

Mettre à jour les icônes en envoyant une commande : cette option permet à l'icône de refléter immédiatement la commande ou l'action envoyée depuis le Smart Client, sans attendre la réponse du central. Lorsque celui-ci renverra la confirmation, l'icône affichera cette confirmation provenant du central.



Mettre à jour séquentiellement les éléments (groupes, zones et sorties): active la fonctionnalité permettant de réaliser les mises à jour de manière séquentielle.

Intervalle (millisecondes) de mise à jour des groupes: temps en millisecondes pour rafraîchir les groupes.

Intervalle (millisecondes) de mise à jour des zones: temps en millisecondes pour rafraîchir les zones.

Intervalle (millisecondes) de mise à jour des sorties: temps en millisecondes pour rafraîchir les sorties.

Envoyer un Ack Smart Client: chaque action demandée depuis le Smart Client recevra une confirmation.

Activer Ip Check: vérifier que l'adresse IP avec laquelle le plugin communique est accessible (notification en cas de perte de communication).

Intervalle (millisecondes) pour vérifier la connexion: intervalle de temps entre chaque vérification de la connectivité.

Enfin, il est possible de modifier les textes par défaut qui apparaissent lors de la génération d'événements. Par exemple, si vous souhaitez changer le texte par défaut qui s'affiche lorsqu'une alarme "Burglary alarm" est déclenchée dans une zone par "Alarma de intrusión", sélectionnez "Burglary alarm" dans la liste des "Codes d'événement SIA", saisissez "Alarma de intrusión" dans le champ "Formato mensaje", puis cliquez sur le bouton "Guardar Custom Tag" pour enregistrer les modifications.

#### 4.2.1.1 Ethernet

Si nous nous connectons directement au module Ethernet du panneau Galaxy, alors nous devrons configurer les paramètres suivants:

**Port d'événements:** il s'agit du port local du serveur d'événements où le plugin écoutera les événements envoyés par le panneau. Ce correspond à l'option 56.4.02.2.2, sur le panneau, le port de l'IP principale pour le rapport d'alarme. Consultez l'étape "Configurer l'IP principale pour le rapport d'alarme" dans la section "Module Ethernet" pour plus de détails.

Adresse IP: il s'agit de l'adresse IP du panneau Galaxy.

**Port SIA:** il s'agit du port où le panneau Galaxy écoute les commandes SIA. Il est fixé à 10005.

Communication module:	Ethernet	~
Ethemet configuration		
Events port:	10002	
IP Address:	192.168.2.199	
SIA port:	10005	



#### 4.2.1.2 RS232\_Socket

Si nous nous connectons au panneau via un convertisseur série vers Ethernet, alors nous devrons configurer les paramètres suivants:

- 1. IP du convertisseur: Adresse IP du convertisseur série vers Ethernet.
- 2. Port du convertisseur: Le port sur lequel le convertisseur écoute les connexions.
- 3. Temps d'attente de lecture: Temps entre les demandes de lecture en cas d'absence de données à lire. Valeur par défaut et recommandée: 1000 ms.
- 4. Temps d'attente d'écriture: Temps entre les demandes d'écriture en cas d'absence de données à écrire. Valeur par défaut et recommandée: 1000 ms.

Communication mod	dule:	RS232_Soc	ket 🗸
RS232 connectio	n with Conv	reter	
Converter IP:	192.168.2	52	^
Converter port:	10001		
Read timeout	1000		
Write timeout:	1000		~

#### 4.2.1.3 RS232\_Com

Si nous nous connectons directement au port série du panneau Galaxy depuis un port série sur le serveur d'événements de Milestone, les seuls paramètres à configurer sont le port série et ses propriétés, qui doivent correspondre à la configuration du port série sur le panneau Galaxy.

#### Configuration des groupes

Une fois que tous nos groupes sont configurés, nous pouvons ajuster la propriété "Armado temporizado" pour ajouter un court délai avant d'armer un groupe.

a 🦻 😧 🗢 🕮		
ite Navigation		- 4 Group Information
AEOSSVR - (23.3a) AEOSSVR - (23.3a) Basics License Information Stite Information Servers Mobile Servers Devices Cameras Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Microphones Speakers Spea	Groups       Groups       Flex       Image: State Stat	Group ID: A2 Enable: Control A2 Enable: Control A2 Timed set (seconds): 5 +

Nous pouvons effectuer l'armement temporisé directement depuis l'icône du groupe sur la carte.



#### 4.2.2. Zone Types

Le plugin permet de sélectionner le type de capteur utilisé dans chaque zone. Cela permet de modifier l'icône afin que les informations sur le site reçues par l'opérateur via le Smart Client Map soient aussi complètes et réalistes que possible.

Voici les types de capteurs disponibles:

- Antivol
- Feu
- Gaz
- Brise de verre
- Barrière infrarouge
- Liquide
- LuNAR
- Contact magnétique
- P2P
- Bouton de panique
- Détecteur sismique
- Alarme technique
- Température
- Volumétrique (PIR, valeur par défaut)
- WatchOUT
- Xtralis ADPRO

Type de capteur	Icône
Antivol	
Feu	B
Gaz	GG
Brise de verre	
Barrière infrarouge	



Liquide	
LuNAR	
Contact magnétique	
Р2Р	P2P
Bouton de panique	
Détecteur sismique	
Alarme technique	
Température	
Volumétrique	
WatchOUT	
Xtralis ADPRO	

15



Zones 👻 🕈	Zone Information	
<ul> <li>ProSYS SAT</li> <li>1001</li> <li>1002</li> <li>1003</li> <li>1004</li> <li>1005</li> <li>1006</li> <li>1007</li> <li>1008</li> <li>1011</li> <li>1012</li> <li>1013</li> <li>1014</li> <li>1015</li> <li>1016</li> <li>1017</li> <li>1018</li> </ul>	Zone: Zone ID: Enable: Zone type:	1001 100 1001 1

Chaque capteur a quatre états possibles avec des icônes différentes sur les cartes :

- 1. Sans omission
- 2. Omission
- 3. Inconnu
- 4. Alarme

#### 4.2.3. Alarmes Milestone

Après l'installation, l'utilisateur du configurateur verra un nouveau ensemble d'événements dans Milestone. Il s'agit d'une liste de tous les événements qui peuvent être déclenchés depuis le panneau Galaxy via le protocole de communication SIA. Grâce à cette flexibilité, l'utilisateur du configurateur peut configurer une alarme pour chaque événement qu'il souhaite signaler par une alarme.



Milestone XProtect Management (	Client 2018 R3		– 🗆 X
File Edit View Action Tools Help			
🕞 🦻 🕝 🗢 🛱			
Site Navigation 🗸 🕂 🗙	Alarm Definitions		<b>→</b> #
Site Navigation • • • • • • Site Navigation • • • • • • DESKTOP-ASBMQFC - (12.3a) Basics Client Client Client Client Server Logs Access Control Client Access Control Client Access Control Client Server Logs Access Control Client Client Server Logs Marmo Data Settings Source	Alarm Definitions  Alarm Definitions  Constraints  Alarm Definitions  Constraints  Alarm Definitions  Alarm	<ul> <li>Properties</li> <li>Alarm definition</li> <li>Enable:</li> <li>Name:</li> <li>Instructions:</li> <li>Trigger</li> <li>Triggering event:</li> <li>Sources:</li> <li>Activation period</li> <li>Time profile:</li> <li>Event based:</li> <li>Operator action required</li> <li>Time limit:</li> <li>Events triggered:</li> <li>Other</li> </ul>	Galaxy zone initusion  Galaxy zone initusion  Galaxy Monitor Events  Galaxy Monitor Events  Galaxy Monitor Events  Galaxy Alam  ACPower, Proble  Burglay, Bypass Burglay, Dans Burglay, Dans Burglay, Dans Burglay, Dans Burglay, Dans Burglay, Touble Burglay, TroubleRestored Burglay, Text
		Related cameras: Related map:	Closing_LetToOpen Closing_RecentClose Communication_Fail Communication_Restoral Communication_SusPatPaset
		Initial alarm owner:	Communication_SysBattTroub ExpansionTrouble Fire Alarm
		Alarm category:	Fire_Bypass Fire_Restoral Fire_Test
		Events triggered by alarm:	Select
		Auto-close alarm:	

Ce plugin permet de configurer différentes alarmes personnalisées pour déclencher des événements. Les événements disponibles sont:

SIA Code	Nom de l'événement
AR	ACPower_Restoral
AC	ACPower
AT	ACPower_Trouble
BA	Burglary_Alarm
BB	Burglary_Bypass
BC	Burglary_Cancel
BJ	Burglary_TroubleRestored
BR	Burglary_Restored
BT	Burglary_Trouble
BU	Burglary_Unbypass
BV	Burglary_Confirm
BX	Burglary_Test
СА	Closing_AutoClosing
CE	Closing_ClosingExtend
CG	Closing_CloseArea
CI	Closing_FailToClose
CJ	Closing_LateToSet
CL	Closing_ClosingReport
СР	Closing_AutoClosing
CR	Closing_RecentClose
СТ	Closing_LatToOpen



00	Access Danied
DD	Access_Denieu
DF	Access_DoorForced
DG	Access_Granted
DK	Access_Lockout
DT	Access_DoorDropped
ET	ExpansionTrouble
FA	Fire_Alarm
FB	Fire_Bypass
FJ	Fire_TroubleRest
FR	Fire_Restoral
FT	Fire_Trouble
FU	Fire_Unbypass
FX	Fire_Test
НА	Holdup_Alarm
НВ	Holdup Bypass
HJ	Holdup TroubleRest
HR	Holdup Restoral
HT	Holdup Trouble
HU	Holdun Unbynass
	WrongCodeOrTimeChanged_CodeTamper
<u>77</u>	WrongCodeOrTimeChanged LogThreshold
JE IT	WrongCodeOrTimeChanged_LogTimeShold
	PhonoDrogrom Drogrom Dogin
	PhoneProgram_ProgramBegin
	PhoneProgram_ListeninEnded
	PhoneProgram_ListeninBegin
	PhoneProgram_LineRestore
	PhoneProgram_LineTrouble
	PhoneProgram_LocalProgEnd
MA	Medical_Alarm
MR	
OG	Opening_OpenArea
OK	Opening_EarlyOpen
OP	Opening_OpenReport
OR	Opening_DisarmAlarm
РА	Panic_Alarm
РВ	Panic_Bypass
PJ	Panic_PanTroubleRest
PR	Panic_Restoral
РТ	Panic_Trouble
PU	Panic_Unbypass
RC	RemoteLogTest_RelayClosed
RD	RemoteLogTest_ProgDenied
RO	RemoteLogTest_RelayOpen
RP	RemoteLogTest_AutomaticTest
RR	RemoteLogTest_PowerUp
RS	RemoteLogTest_ProgSuccess
RX	RemoteLogTest_ManualTest
ТА	TamperTest_TamperAlarm
TE	TamperTest_TestEnd



TR	TamperTest_TamperRestore
TS	TamperTest_TestStart
ХН	Wireless_RFInterRest
XQ	Wireless_RFInterference
XR	Wireless_RFBatteryRest
ХТ	Wireless_RFBatteryTrob
YC	Communication_Fail
үк	Communication_Restoral
YR	Communication_SysBattRest
ΥT	Communication_SysBattTroub
Evento custom	Galaxy_Generic
Evento custom	Zone_SetOmit
Evento custom	Zone SetUnomit

#### 4.2.4. Règles dans Milestone

De plus, l'utilisateur du configurateur peut utiliser ces événements pour activer des règles spécifiques.





#### 4.2.5. Milestone Smart Client

Si les éléments ont été créés correctement, l'utilisateur du configurateur pourra faire glisser et déposer les éléments (panneau, groupes, zones et sorties) sur une carte dans Milestone Smart Client.



#### Cartes

Les icônes correspondant aux panneaux, groupes, zones et sorties peuvent être ajoutées à une carte XProtect<sup>®</sup>. Chaque icône affichera les états du panneau de l'élément correspondant selon la légende de couleurs mentionnée précédemment.

Type d'état du panneau	Icône
Activé	
Désactivé	



Chaque icône affichera les états des groupes de l'élément correspondant selon la légende des couleurs mentionnée ci-dessus.

Type d'état des groupes	lcône
Activé	
Désactivé	
Activer/Annuler l'activation	
Désactiver/Forcer l'activation	
Activation partielle	
Armement temporisé	

Dans le cas des zones, en plus de la couleur qui montre l'état, les icônes s'adapteront également au type de capteur qui leur a été assigné dans la configuration. C'est pourquoi les zones peuvent être représentées sur une carte avec les icônes suivants:

Type de capteur	Non omis	Omission	Inconnu	Alarme
Antivol		X		
Feu	(G)	X		6
Gaz	<b>F</b> a			



Brise de verre		$\times$	?	
Barrière infrarouge	IJ	M		
Liquide		X		
LuNAR		X		
Contact magnétique		×	?	
P2P	P2P	X		P2P
Bouton de panique		×	?	
Détecteur sismique		X	?	0
Alarme technique		$\times$	?	
Température		X	?	
Volumétrique		$\times$	?	-



WatchOUT	X	?	
Xtralis ADPRO	×	2	

Pour les sorties, l'icône affichera un contact fermé lorsque la sortie sera activée, et un contact ouvert lorsque la sortie sera désactivée.

Type d'état des sorties	Icône
On	
Off	<b>-~</b> ~

Si une alarme est activée, l'utilisateur opérateur verra que l'élément source de l'alarme est marqué avec un cercle rouge clignotant.





## 5. Opération

L'opérateur peut envoyer des commandes à:

- Le panneau lui-même
- Groupes
- Zones
- Sorties

Sur la carte avec les icônes, l'opérateur doit faire un clic droit sur l'icône et le système affichera les commandes disponibles pour l'élément sélectionné.

a) Le panneau lui-même a les commandes suivantes:

- Armer (Armer)
- Désarmer (Désarmer)
- Armement partiel (Armement partiel)
- Annuler armement partiel (Annuler armement partiel)
- Forcer armement (Forcer armement)
- Réinitialiser le système (Réinitialiser le système)

Commandes	Icône
Armer	
Désarmer	
Armement partiel	
Annuler l`armement	
Forcer l`armement	
Réinitialiser le système	







#### b) Groupes:

Chaque groupe a les commandes suivantes:

- Armer
- Désarmer
- Armement partiel
- Annuler armement
- Forcer armement
- Réinitialiser le système
- Armement temporisé

Commandes	lcône
Armer	
Désarmer	
Armement partiel	
Abandonner l´armement	
Forcer l'armement	
Réinitialiser le système	
Armement temporisé	







#### c) Zones :

Chaque zone a les commandes suivantes :

- Omettre
- Annuler l'omission

Commandes	Icône
Omettre	$\times$
Rétablir	

Milestone XProtect Smart Client					
Live Playback Sequence Explorer	GalaxyMonitor				
□≻ Galaxy: mapa y alarmas 🗸 =					
	Image: Show Alarms   Image:				
Alarms Castom (hiter applied) Clear hiter	Ter Ter				
12:26:21 21-May 19 3848 Burnlan: Alarm 11	Irce Alarm lag				
13:26:21 21-May-19 3849 Burglary_Alarm I 13:26:21 21-May-19 3849 Burglary Alarm A	Galaxy Ga				



#### c) Sorties:

Chaque sortie a les commandes suivantes:

- On (Allumer)
- Off (Éteindre)

💠 Milestone XI	Protect Smart Client		
Live	Playback Sequence Explore	rer GalaxyMonitor	
□> Galaxy: map	oa y alarmas 🔻 🔻	5	
🏫 < > 🏵 Plan	io-de-departamento-moderno-	-de-95-m2	
Galaxy Galaxy 	CD520		
0	) Ignore Status 🔹 🕨		
Ť œ	On Off Center Map Here		
Alarms <i>Cus</i> 🕤	Zoom Out		
🖾 Time	Zoom to Standard Size	Source Alarm	Tag
13:26:21	Home	1001 Galaxy zone intrusion	Galaxy Galaxy GD520 (IP: 192.168.2.197); Event: BA, " INTRUDER HOLA-A1"; Group: 01; Zone: 1001.
13:26:21	Back	A1 Galaxy Group intrussion	Galaxy Galaxy GD520 (IP: 192.168.2.197); Event: BA, " INTRUDER HOLA-A1"; Group: 01; Zone: 1001.
>			
	Status Details		

À intervalles réguliers configurés et en l'absence d'événements, le processus exécuté sur le serveur d'événements envoie un événement indiquant l'absence de messages. Cela confirme que le processus fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de problèmes de connexion.



## 6. Résolution des problèmes

La Galaxy ne reçoit pas de commandes ou n'envoie pas d'événements

- Vérifiez la configuration du réseau.
- Pour confirmer que le problème pourrait être lié au réseau, connectez directement la Galaxy à l'ordinateur où le serveur d'événements de Milestone est en cours d'exécution (les câbles UTP-5 doivent être croisés).

Le plan Milestone Smart Client montre des croix à la place de l'icône correcte

• Supprimez l'icône et ajoutez-la à nouveau. Cela se produit lorsque vous supprimez un élément du client de gestion Milestone et le recréez.

Pas d'alarmes

• Vérifiez dans le client de gestion Milestone que l'alarme est liée à l'événement correct.

Pas d'événements ni d'alarmes

- Assurez-vous que l'utilisateur du configurateur est sorti correctement du mode ingénieur. L'utilisateur du configurateur peut également redémarrer depuis le clavier (menu 51.17.1.1) ou en débranchant l'alimentation et la batterie.
- Redémarrez le serveur d'événements de Milestone et vérifiez le réseau.